Курс по библиотеке Tkinter языка **Python**

Материал из Викиверситет

Содержание

- 1 Введение
- 2 Что такое Tkinter?
- 3 Класс Тk
- 4 Общее для всех виджетов
 - 4.1 Методы виджетов
- 5 "Системные" методы
 - 5.1 after, after idle и after cancel^[3]
 - 5.2 update и update idletasks^[4]
 - 5.3 eval и evalfile
- 6 Основные виджеты
 - 6.1 Toplevel^[5]
 - 6.2 Button
 - 6.3 Label
 - 6.4 Entry
 - 6.5 Text
 - 6.6 Listbox
 - 6.7 Frame
 - 6.8 Checkbutton
 - 6.9 Radiobutton
 - 6.10 Scale
 - 6.11 Scrollbar
- 7 Упаковщики
 - 7.1 pack()^[6]
 - 7.2 grid()^[8]
 - 7.3 place()^[10]
- 8 Привязка событий
 - 8.1 command
 - 8.2 bind()[1]
- 9 Изображения
 - 9.1 BitmapImage
 - 9.2 PhotoImage
- 10 ttk
 - 10.1 Style
 - 10.2 Combobox
- 11 Примечания
- 12 Ссылки

Стр. 1 из 27 09.04.2017 21:14

Введение

Этой библиотеке посвящено мало внимания, и найти в рунете курс, книгу или FAQ по ней довольно-таки сложно. Стоит отметить, что здесь отражены только основы этой библиотеки, и надеюсь, что более опытные люди дополнят эту статью.

Что такое Tkinter?

Tkinter (от англ. tk interface) - это графическая библиотека, позволяющая создавать программы с оконным интерфейсом. Эта библиотека является интерфейсом к популярному языку программирования и инструменту создания графических приложений tcl/tk. Tkinter, как и tcl/tk, является кроссплатформенной библиотекой и может быть использована в большинстве распространённых операционных систем (Windows, Linux, Mac OS X и др.).

Так как Tkinter является достаточно прозрачным интерфейсом к tcl/tk, то основным источником информации для неё являются man-страницы tcl/tk. Эти страницы имеются в любой Unix-системе (в разделе n или 3tk). Также они доступны онлайн на сайте http://tcl.tk. Основные:

- Список разделов (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/)
- Список виджетов и команд (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/contents.htm)
- Список общих опций для виджетов (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd /options.htm)

Начиная с версии python-3.0 библиотека переименована в соответствии с PEP 8 в tkinter (с маленькой буквы).

Импортируется она как и любая другая библиотека:

```
# для версии python 2.7 и ниже
import Tkinter
# для версии python 3.0 и выше
import tkinter
```

или

```
# для версии python 2.7 и ниже
from Tkinter import *
# для версии python 3.0 и выше
from tkinter import *
```

B Tkinter визуальные контроллы называются виджетами (widget, от англ. window gadget) - стандартизированный компонент графического

Стр. 2 из 27 09.04.2017 21:14

интерфейса, с которым взаимодействует пользователь.

Класс Tk

Tk является базовым классом любого Tkinter приложения. При создании объекта этого класса запускается интерпретатор tcl/tk и создаётся базовое окно приложения.

Tkinter является событийно-ориентированной библиотекой. В приложениях такого типа имеется главный цикл обработки событий. В Tkinter такой цикл запускается методом mainloop. Для явного выхода из интерпретатора и завершения цикла обработки событий используется метод quit.

Таким образом минимальное приложение на Tkinter будет таким:

```
from tkinter import *
root = Tk()
root.mainloop()
```

В приложении можно использовать несколько интерпретаторов tcl/tk. Так как после вызова метода mainloop дальнейшие команды python исполняться не будут до выхода из цикла обработки событий, необходимо метод mainloop всех интерпретаторов кроме последнего осуществлять в фоновом режиме. Пример запуска двух интерпретаторов:

```
from tkinter import *
root1 = Tk()
root2 = Tk()
root1.after(500, root1.mainloop) # первый цикл запускаем в фоне
root2.mainloop()
```

При использовании двух и более интерпретаторов необходимо следить, чтобы объекты, созданные в одном интерпретаторе, использовались только в нём. Например, изображение, созданное в первом интерпретаторе, может быть использовано много раз в этом же интерпретаторе, но не может быть использовано в других интерпретаторах. Необходимость в запуске нескольких интерпретаторов в одном приложении возникает крайне редко. Для создания дополнительного окна приложения в большинстве случаев достаточно виджета Toplevel.

Общее для всех виджетов

Все виджеты в Tkinter обладают некоторыми общими свойствами. Опишем их, перед тем как перейти к рассмотрению конкретных виджетов. Виджеты создаются вызовом конструктора соответствующего класса. Первый аргумент (как правило неименованный, но можно использовать имя master) это родительский виджет, в который будет упакован (помещён) наш виджет. Родительский виджет можно не указывать, в таком

Стр. 3 из 27 09.04.2017 21:14

случае будет использовано главное окно приложения. Далее следуют именованные аргументы, конфигурирующие виджет. Это может быть используемый шрифт (font=...), цвет виджета (bg=...), команда, выполняющаяся при активации виджета (command=...) и т.д. Полный список всех аргументов можно посмотреть в man options (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/options.html8.5/TkCmd/options.htm) и man-странице соответствующего виджета (например man button (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/button.htm), см. разделы "STANDARD OPTIONS" и "WIDGET-SPECIFIC OPTIONS"). Пример кода:

```
from Tkinter import *
def button_clicked():
    print (u"Клик!")
root=Tk()
# кнопка по умолчанию
button1 = Button()
button1.pack()
# кнопка с указанием родительского виджета и несколькими аргументами
button2 = Button(root, bg="red", text=u"Кликни меня!", command=button_clicked)
button2.pack()
root.mainloop()
```

Памятуя о Zen Python (явное лучше неявного) указываю: данный код написан и работает для Python v 2. В случае использования Python v 3 код немного изменится. 1. tkinter с маленькой буквы. 2. print в круглых скобках () и без u.

Методы виджетов

configure, config

Виджеты могут быть сконфигурированы во время создания, но иногда необходимо изменить конфигурацию виджета во время исполнения программы. Для этого используется метод configure (или его синоним config). Также можно использовать квадратные скобки (widget['option'] = new_value). Пример, программа выводит текущее время, после клика по кнопке:

```
from Tkinter import *
import time
def button_clicked():
    # изменяем текст кнопки
    button['text'] = time.strftime('%H:%M:%S')
root=Tk()
# создаём виджет
button = Button(root)
# конфигурируем виджет после создания
button.configure(text=time.strftime('%H:%M:%S'), command=button_clicked)
# также можно использовать квадратные скобки:
# button['text'] = time.strftime('%H:%M:%S')
# button['command'] = button_clicked
button.pack()
rroot.mainloop()
```

В этом коде функция button clicked вызывается каждый раз, когда

Стр. 4 из 27 09.04.2017 21:14

пользователь кликает по кнопке.

cget

Метод cget является обратным к методу configure. Он предназначен для получения информации о конфигурации виджета. Здесь как и в случае с configure можно использовать квадратные скобки (value = widget['option']). Пример, после клика на кнопку программа показывает цвет кнопки и меняет его на другой:

```
from Tkinter import *
from random import random
def button_clicked():
   button['text'] = button['bg'] # показываем предыдущий цвет кнопки
   bg = '#%0x%0x%0x' % (random()*16, random()*16)
   button['bg'] = bg
   button['activebackground'] = bg
root=Tk()
button = Button(root, command=button_clicked)
button.pack()
root.mainloop()
```

destroy

Уничтожение виджета и всех его потомков. Стоит отметить, что если необходимо только на время спрятать какой-либо виджет, то лучше пользоваться упаковщиком grid и методом grid remove:

```
from Tkinter import *
def hide_show():
    if label.winfo_viewable():
        label.grid_remove()
    else:
        label.grid()
root=Tk()
label = Label(text=u'Я здесь!')
label.grid()
button = Button(command=hide_show, text=u"Спрятать/показать")
button.grid()
root.mainloop()
```

Использование grid_remove позволяет сохранять взаимное расположение виджетов.

grab *[1]

Методы семейства grab_ предназначены для управления потоком события. Виджет, захвативший поток, будет получать все события окна или приложения.

- grab_set передать поток данному виджету
- grab_set_global передать глобальный поток данному виджету. В этом случае все события на дисплее будут передаваться этому

Стр. 5 из 27 09.04.2017 21:14

виджету. Следует пользоваться очень осторожно, т.к. остальные виджеты всех приложений не будут получать события.

- grab_release освободить поток
- grab_status узнать текущий статус потока событий для виджета. Возможные значения: None, "local" или "global".
- grab current получить виджет, который получает поток

Пример, приложение захватывает глобальный поток и освобождает его через 10 секунд:

```
from Tkinter import *
root=Tk()
root.after(200, root.grab_set_global)
root.after(10000, root.grab_release)
root.mainloop()
```

focus *[2]

Методы семейства focus_ используются для управления фокусом ввода с клавиатуры. Виджет, имеющий фокус, получает все события с клавиатуры.

- focus (синоним focus set) передать фокус виджету.
- focus_force передать фокус, даже если приложение не имеет фокуса. Используйте осторожно, поскольку это может раздражать пользователей.
- **focus_get** возвращает виджет, на который направлен фокус, либо None, если такой отсутствует.
- focus_displayof возвращает виджет, на который направлен фокус на том дисплее, на котором размещён виджет, либо None, если такой отсутствует.
- focus_lastfor возвращает виджет, на который будет направлен фокус, когда окно с этим виджетом получит фокус.
- tk_focusNext возвращает виджет, который получит фокус следующим (обычно смена фокуса происходит при нажатии клавиши Tab). Порядок следования определяется последовательностью упаковки виджетов.
- tk focusPrev то же, что и focusNext, но в обратном порядке.
- **tk_focusFollowsMouse** устанавливает, что виджет будет получать фокус при наведении на него мышью. Вернуть нормальное поведение достаточно сложно.

"Системные" методы

Эти методы не являются виджет-специфичными, т.е. хотя они являются методами виджетов они влияют на работу интерпретатора tcl/tk.

after, after_idle и after_cancel^[3]

Стр. 6 из 27 09.04.2017 21:14

Таймеры. С помощью этих методов вы можете отложить выполнение какого-нибудь кода на определённое время.

after - принимает два аргумента: время в миллисекундах и функцию, которую надо выполнить через указанное время. Возвращает идентификатор, который может быть использован в after_cancel.

after_idle - принимает один аргумент - функцию. Эта функция будет выполнена после завершения всех отложенных операций (после того, как будут обработаны все события). Возвращает идентификатор, который может быть использован в after cancel.

after_cancel - принимает один аргумент: идентификатор задачи, полученный предыдущими функциями, и отменяет это задание.

Пример, часы:

```
from Tkinter import *
import time
def tick():
    label.after(200, tick)
    label['text'] = time.strftime('%H:%M:%S')
root=Tk()
label = Label(font='sans 20')
label.pack()
label.after_idle(tick)
root.mainloop()
```

update и update_idletasks^[4]

Две функции, для работы с очередью задач. Их выполнение вызывает обработку отложенных задач.

update_idletasks выполняет задачи, обычно откладываемые "на потом", когда приложение будет простаивать. Это приводит к прорисовке всех виджетов, расчёту их расположения и т.д. Обычно эта функция используется если были внесены изменения в состояние приложения, и вы хотите, чтобы эти изменения были отображены на экране немедленно, не дожидаясь завершения сценария.

update обрабатывает все задачи, стоящие в очереди. Обычно эта функция используется во время "тяжёлых" расчётов, когда необходимо чтобы приложение оставалось отзывчивым на действия пользователя.

Пример:

```
from Tkinter import *
import math
def hard_job():
    x = 1000
    while True:
     x = math.log(x) ** 2.8
     root.update()
```

Стр. 7 из 27 09.04.2017 21:14

```
root=Tk()
button = Button()
button.pack()
root.after(500, hard_job)
root.mainloop()
```

eval и evalfile

Две недокументированные функции для выполнения кода на tcl. **eval** позволяет выполнить строку на языке программирования tcl, a **evalfile** выполнить код, записанный в файл. В качестве аргументов принимают соответственно строку и путь к файлу. Данные функции полезны при использовании дополнительных модулей, написанных на tcl. Пример:

```
from Tkinter import *
root=Tk()
root.eval('package require tile; ttk::style theme use clam')
root.eval('ttk::button .b -text {ttk button}; pack .b')
root.mainloop()
```

Основные виджеты

Toplevel^[5]

Toplevel - окно верхнего уровня. Обычно используется для создания многооконных программ, а также для диалоговых окон.

Методы виджета

- title заголовок окна
- overrideredirect указание оконному менеджеру игнорировать это окно. Аргументом является True или False. В случае, если аргумент не указан получаем текущее значение. Если аргумент равен True, то такое окно будет показано оконным менеджером без обрамления (без заголовка и бордюра). Может быть использовано, например, для создания splashscreen при старте программы.
- iconify / deiconify свернуть / развернуть окно
- withdraw "спрятать" (сделать невидимым) окно. Для того, чтобы снова показать его, надо использовать метод deiconify.
- minsize и maxsize минимальный / максимальный размер окна.
 Методы принимают два аргумента ширина и высота окна. Если аргументы не указаны возвращают текущее значение.
- state получить текущее значение состояния окна. Может возвращать следующие значения: normal (нормальное состояние), icon (показано в виде иконки), iconic (свёрнуто), withdrawn (не показано), zoomed (развёрнуто на полный экран, только для Windows и Mac OS X)
- **resizable** может ли пользователь изменять размер окна. Принимает два аргумента возможность изменения размера по горизонтали и по вертикали. Без аргументов возвращает текущее значение.
- geometry устанавливает геометрию окна в формате

Стр. 8 из 27 09.04.2017 21:14

ширинахвысота+х+у (пример: geometry("600х400+40+80") - поместить окно в точку с координатам 40,80 и установить размер в 600х400). Размер или координаты могут быть опущены (geometry("600х400") - только изменить размер, geometry("+40+80") - только переместить окно).

- **transient** сделать окно зависимым от другого окна, указанного в аргументе. Будет сворачиваться вместе с указанным окном. Без аргументов возвращает текущее значение.
- protocol получает два аргумента: название события и функцию, которая будет вызываться при наступлении указанного события.
 События могут называться WM_TAKE_FOCUS (получение фокуса), WM_SAVE_YOURSELF (необходимо сохраниться, в настоящий момент является устаревшим), WM DELETE WINDOW (удаление окна).
- **tkraise** (синоним lift) и **lower** поднимает (размещает поверх всех других окон) или опускает окно. Методы могут принимать один необязательный аргумент: над/под каким окном разместить текущее.
- **grab_set** устанавливает фокус на окно, даже при наличии открытых других окон
- grab release снимает монопольное владение фокусом ввода с окна

Эти же методы могут быть использованы для корневого (root) окна.

Пример:

```
from Tkinter import *
def window_deleted():
    print u'0кно закрыто'
    root.quit() # явное указание на выход из программы
root=Tk()
root.title(u'Пример приложения')
root.geometry('500х400+300+200') # ширина=500, высота=400, х=300, у=200
root.protocol('WM_DELETE_WINDOW', window_deleted) # обработчик закрытия окна
root.resizable(True, False) # размер окна может быть изменён только по горизонтали
root.mainloop()
```

Таким способом можно предотвратить закрытие окна (например, если закрытие окна приведёт к потере введённых пользователем данных).

Button

Виджет Button - самая обыкновенная кнопка, которая используется в тысячах программ. Пример кода:

```
'from Tkinter import *
'root=Tk()
button1=Button(root,text='ok',width=25,height=5,bg='black',fg='red',font='arial 14')
button1.pack()
'root.mainloop()
```

Разберем этот небольшой код. За создание, собственно, окна, отвечает класс Tk(), и первым делом нужно создать экземпляр этого класса. Этот экземпляр принято называть root, хотя вы можете назвать его как угодно.

Стр. 9 из 27 09.04.2017 21:14

Далее создаётся кнопка, при этом мы указываем её свойства (начинать нужно с указания окна, в примере - root). Здесь перечислены некоторые из них:

- text какой текст будет отображён на кнопке (в примере ок)
- width, height соответственно, ширина и длина кнопки.
- bg цвет кнопки (сокращенно от background, в примере цвет чёрный)
- fg цвет текста на кнопке (сокращённо от foreground, в примере цвет красный)
- font шрифт и его размер (в примере arial, размер 14)

Далее, нашу кнопку необходимо разместить на окне. Для этого, в Tkinter используются специальные упаковщики (pack(), place(), grid()). Поподробнее об упаковщиках узнаем позже. Пока, чтобы разместить несколько виджетов на окне, будем применять самый простой упаковщик pack(). В конце программы, нужно использовать функцию mainloop (см. пример), иначе окно не будет создано.

Label

Label - это виджет, предназначенный для отображения какой-либо надписи без возможности редактирования пользователем. Имеет те же свойства, что и перечисленные свойства кнопки.

Entry

Entry - это виджет, позволяющий пользователю ввести одну строку текста. Имеет дополнительное свойство bd (сокращённо от borderwidth), позволяющее регулировать ширину границы.

- borderwidth ширина бордюра элемента
- bd сокращение от borderwidth
- width задаёт длину элемента в знакоместах.
- **show** задает отображаемый символ.

Text

Text - это виджет, который позволяет пользователю ввести любое количество текста. Имеет дополнительное свойство wrap, отвечающее за перенос (чтобы, например, переносить по словам, нужно использовать значение WORD).Например:

```
from Tkinter import *
root=Tk()
text1=Text(root,height=7,width=7,font='Arial 14',wrap=WORD)
text1.pack()
root.mainloop()
```

Методы **insert**, **delete** и **get** добавляют, удаляют или извлекают текст. Первый аргумент - место вставки в виде 'х.у', где х - это строка, а у -

Стр. 10 из 27 09.04.2017 21:14

столбец. Например:

```
textl.insert(1.0,'Добавить Текст\n\ в начало первой строки')
textl.delete('1.0', END) # Удалить все
textl.get('1.0', END) # Извлечь все
```

Listbox

Listbox - это виджет, который представляет собой список, из элементов которого пользователь может выбирать один или несколько пунктов. Имеет дополнительное свойство selectmode, которое, при значении SINGLE, позволяет пользователю выбрать только один элемент списка, а при значении EXTENDED - любое количество. Пример:

```
from Tkinter import *
root=Tk()
listbox1=Listbox(root,height=5,width=15,selectmode=EXTENDED)
listbox2=Listbox(root,height=5,width=15,selectmode=SINGLE)
list1=[u"Москва",u"Санкт-Петербург",u"Саратов",u"Омск"]
list2=[u"Канберра",u"Сидней",u"Мельбурн",u"Аделаида"]
for i in list1:
    listbox1.insert(END,i)
for i in list2:
    listbox2.insert(END,i)
listbox1.pack()
listbox2.pack()
root.mainloop()
```

Стоит заметить, что в этой библиотеке для того, чтобы использовать русские буквы в строках, нужно использовать Unicode-строки. В Python 2.х для этого нужно перед строкой поставить букву u, в Python 3.х этого делать вообще не требуется, т.к. все строки в нем изначально Unicode. Кроме того в первой или второй строке файла необходимо указать кодировку файла (в комментарии): coding: utf-8. Чаще всего используется формат в стиле текстового редактора emacs:

```
# encoding: utf-8
```

B Python 3.х кодировку файла можно не указывать, в этом случае по умолчанию предполагается utf-8.

Frame

Виджет Frame (рамка) предназначен для организации виджетов внутри окна. Рассмотрим пример:

```
from Tkinter import *
root=Tk()
frame1=Frame(root,bg='green',bd=5)
frame2=Frame(root,bg='red',bd=5)
button1=Button(frame1,text=u'Первая кнопка')
button2=Button(frame2,text=u'Вторая кнопка')
```

Стр. 11 из 27 09.04.2017 21:14

```
iframe1.pack()
iframe2.pack()
button1.pack()
button2.pack()
iroot.mainloop()
```

Свойство bd отвечает за толщину края рамки.

Checkbutton

Checkbutton - это виджет, который позволяет отметить "галочкой" определенный пункт в окне. При использовании нескольких пунктов нужно каждому присвоить свою переменную. Разберем пример:

```
from Tkinter import *
root=Tk()
var1=IntVar()
var2=IntVar()
check1=Checkbutton(root,text=u'1 πγμκτ',variable=var1,onvalue=1,offvalue=0)
check2=Checkbutton(root,text=u'2 πγμκτ',variable=var2,onvalue=1,offvalue=0)
check1.pack()
check2.pack()
root.mainloop()
```

IntVar() - специальный класс библиотеки для работы с целыми числами. variable - свойство, отвечающее за прикрепление к виджету переменной. onvalue, offvalue - свойства, которые присваивают прикреплённой к виджету переменной значение, которое зависит от состояния(onvalue - при выбранном пункте, offvalue - при невыбранном пункте).

Radiobutton

Виджет Radiobutton выполняет функцию, схожую с функцией виджета Checkbutton. Разница в том, что в виджете Radiobutton пользователь может выбрать лишь один из пунктов. Реализация этого виджета несколько иная, чем виджета Checkbutton:

```
from Tkinter import *
    root=Tk()
    var=IntVar()
    rbutton1=Radiobutton(root,text='1',variable=var,value=1)
    rbutton2=Radiobutton(root,text='2',variable=var,value=2)
    rbutton3=Radiobutton(root,text='3',variable=var,value=3)
    rbutton1.pack()
    rbutton2.pack()
    rbutton3.pack()
    root.mainloop()
```

В этом виджете используется уже одна переменная. В зависимости от того, какой пункт выбран, она меняет своё значение. Самое интересное, что если присвоить этой переменной какое-либо значение, поменяется и выбранный виджет. На этом мы прервём изучение типов виджетов (потом мы к ним обязательно вернёмся).

Стр. 12 из 27 09.04.2017 21:14

Scale

Scale (шкала) - это виджет, позволяющий выбрать какое-либо значение из заданного диапазона. Свойства:

- orient как расположена шкала на окне. Возможные значения: HORIZONTAL, VERTICAL (горизонтально, вертикально).
- length длина шкалы.
- from с какого значения начинается шкала.
- to каким значением заканчивается шкала.
- tickinterval интервал, через который отображаются метки шкалы.
- resolution шаг передвижения (минимальная длина, на которую можно передвинуть движок)

Пример кода:

Здесь используется специальный метод get(), который позволяет снять с виджета определенное значение, и используется не только в Scale.

Scrollbar

Этот виджет даёт возможность пользователю "прокрутить" другой виджет (например текстовое поле) и часто бывает полезен. Использование этого виджета достаточно нетривиально. Необходимо сделать две привязки: command полосы прокрутки привязываем к методу xview/yview виджета, а xscrollcommand/yscrollcommand виджета привязываем к методу set полосы прокрутки.

Рассмотрим на примере:

Стр. 13 из 27 09.04.2017 21:14

Упаковщики

Упаковщик (менеджер геометрии, менеджер расположения) это специальный механизм, который размещает (упаковывает) виджеты на окне. В Tkinter есть три упаковщика: pack, place, grid. Обратите внимание, что в одном виджете можно использовать только один тип упаковки, при смешивании разных типов упаковки программа, скорее всего, не будет работать.

Разберем каждый из них по порядку:

pack()[6]

Упаковщик pack() является самым интеллектуальным (и самым непредсказуемым). При использовании этого упаковщика с помощью свойства side нужно указать к какой стороне родительского виджета он должен примыкать. Как правило этот упаковщик используют для размещения виджетов друг за другом (слева направо или сверху вниз). Пример:

```
ifrom tkinter import *
iroot=Tk()
button1 = Button(text="1")
button2 = Button(text="2")
button3 = Button(text="3")
button4 = Button(text="4")
button5 = Button(text="5")
button1.pack(side='left')
button2.pack(side='top')
button3.pack(side='left')
button4.pack(side='bottom')
button5.pack(side='right')
iroot.mainloop()
```

Результат работы можно увидеть на скриншоте справа.

Tkinter-pack

Для создания сложной структуры с использованием этого упаковщика обычно используют Frame, вложенные друг в друга.

Аргументы

При применении этого упаковщика можно указать следующие аргументы:

- **side** ("left"/"right"/"top"/"bottom") к какой стороне должен примыкать размещаемый виджет.
- **fill** (None/"x"/"y"/"both") необходимо ли расширять пространство предоставляемое виджету.
- **expand** (True/False) необходимо ли расширять сам виджет, чтобы он занял всё предоставляемое ему пространство.
- **in**_ явное указание в какой родительский виджет должен быть помещён.

Стр. 14 из 27 09.04.2017 21:14

Дополнительные функции

Кроме основной функции у виджетов есть дополнительные методы для работы с упаковщиками.

- pack configure синоним для pack.
- pack_slaves (синоним *slaves*) возвращает список всех дочерних упакованных виджетов.
- pack_info возвращает информацию о конфигурации упаковки.
- pack_propagate (синоним propagate) (True/False) включает/отключает распространении информации о геометрии дочерних виджетов. По умолчанию виджет изменяет свой размер в соответствии с размером своих потомков. Этот метод может отключить такое поведение (pack_propagate(False)). Это может быть полезно, если необходимо, чтобы виджет имел фиксированный размер и не изменял его по прихоти потомков. [7]
- **pack_forget** (синоним *forget*) удаляет виджет и всю информацию о его расположении из упаковщика. Позднее этот виджет может быть снова размещён.

grid()^[8]

Этот упаковщик представляет собой таблицу с ячейками, в которые помещаются виджеты.

Аргументы

- row номер строки, в который помещаем виджет.
- rowspan сколько строк занимает виджет
- column номер столбца, в который помещаем виджет.
- columnspan сколько столбцов занимает виджет.
- padx / pady размер внешней границы (бордюра) по горизонтали и вертикали.
- ipadx / ipady размер внутренней границы (бордюра) по горизонтали и вертикали. Разница между раd и ipad в том, что при указании раd расширяется свободное пространство, а при ipad расширяется помещаемый виджет.
- sticky ("n", "s", "e", "w" или их комбинация) указывает к какой границе "приклеивать" виджет. Позволяет расширять виджет в указанном направлении. Границы названы в соответствии со сторонами света. "n" (север) верхняя граница, "s" (юг) нижняя, "w" (запад) левая, "e" (восток) правая.
- in_ явное указание в какой родительский виджет должен быть помещён.

Для каждого виджета указываем, в какой он находится строке, и в каком столбце. Если нужно, указываем, сколько ячеек он занимает (если, например, нам нужно разместить три виджета под одним, необходимо "растянуть" верхний на три ячейки). Пример:

Стр. 15 из 27 09.04.2017 21:14

```
entry1.grid(row=0,column=0,columnspan=3)
button1.grid(row=1,column=0)
button2.grid(row=1,column=1)
button3.grid(row=1,column=2)
```

Дополнительные функции

- grid configure синоним для grid.
- grid_slaves (синоним slaves) см. pack slaves.
- **grid info** cm. pack info.
- grid_propagate (синоним propagate) см. pack propagate.
- grid forget (синоним forget) см. pack forget.
- grid_remove удаляет виджет из-под управления упаковщиком, но сохраняет информацию об упаковке. Этот метод удобно использовать для временного удаления виджета (см. пример в описании метода destroy).
- **grid_bbox** (синоним *bbox*) возвращает координаты (в пикселях) указанных столбцов и строк.^[9]
- **grid_location** (синоним *location*) принимает два аргумента: х и у (в пикселях). Возвращает номер строки и столбца в которые попадают указанные координаты, либо -1 если координаты попали вне виджета.
- grid_size (синоним size) возвращает размер таблицы в строках и столбцах.
- grid_columnconfigure (синоним columnconfigure) и grid_rowconfigure (синоним rowconfigure) важные функции для конфигурирования упаковщика. Методы принимают номер строки/столбца и аргументы конфигурации. Список возможных аргументов:
 - minsize минимальная ширина/высота строки/столбца.
 - weight "вес" строки/столбца при увеличении размера виджета. 0 означает, что строка/столбец не будет расширяться.
 Строка/столбец с "весом" равным 2 будет расширяться вдвое быстрее, чем с весом 1.
 - uniform объединение строк/столбцов в группы. Строки/столбцы имеющие одинаковый параметр uniform будут расширяться строго в соответствии со своим весом.
 - pad размер бордюра. Указывает, сколько пространства будет добавлено к самому большому виджету в строке/столбце.

Пример, текстовый виджет с двумя полосами прокрутки:

```
from Tkinter import *
root=Tk()
text = Text(wrap=NONE)
vscrollbar = Scrollbar(orient='vert', command=text.yview)
text['yscrollcommand'] = vscrollbar.set
hscrollbar = Scrollbar(orient='hor', command=text.xview)
text['xscrollcommand'] = hscrollbar.set
# размещаем виджеты
text.grid(row=0, column=0, sticky='nsew')
vscrollbar.grid(row=0, column=1, sticky='ns')
hscrollbar.grid(row=1, column=0, sticky='ew')
# конфигурируем упаковщик, чтобы текстовый виджет расширялся
```

Стр. 16 из 27 09.04.2017 21:14

```
root.rowconfigure(0, weight=1)
root.columnconfigure(0, weight=1)
root.mainloop()
```

$place()^{[10]}$

рlace представляет собой простой упаковщик, позволяющий размещать виджет в фиксированном месте с фиксированным размером. Также он позволяет указывать координаты размещения в относительных единицах для реализации "резинового" размещения. При использовании этого упаковщика, нам необходимо указывать координаты каждого виджета. Например:

```
button1.place(x=0,y=0)
```

Этот упаковщик, хоть и кажется неудобным, предоставляет полную свободу в размещении виджетов на окне.

Аргументы

- **anchor** ("n", "s", "e", "w", "ne", "nw", "se", "sw" или "center") какой угол или сторона размещаемого виджета будет указана в аргументах х/y/relx/rely. По умолчанию "nw" левый верхний
- **bordermode** ("inside", "outside", "ignore") определяет в какой степени будут учитываться границы при размещении виджета.
- in_ явное указание в какой родительский виджет должен быть помещён.
- **х** и **у** абсолютные координаты (в пикселях) размещения виджета.
- width и height абсолютные ширина и высота виджета.
- relx и rely относительные координаты (от 0.0 до 1.0) размещения вилжета.
- relwidth и relheight относительные ширина и высота виджета.

Относительные и абсолютные координаты (а также ширину и высоту) можно комбинировать. Так например, relx=0.5, x=-2 означает размещение виджета в двух пикселях слева от центра родительского виджета, relheight=1.0, height=-2 - высота виджета на два пикселя меньше высоты родительского виджета.

Дополнительные функции

place_slaves, place_forget, place_info - см. описание аналогичных методов упаковщика pack.

Привязка событий

"Всё это хорошо" - наверное, подумали вы. - "Но как сделать так, чтобы мои виджеты что-то делали, а не просто красовались на окне?".

Стр. 17 из 27 09.04.2017 21:14

command

Для большинства виджетов, реагирующих на действие пользователя, активацию виджета (например нажатие кнопки) можно привязать с использованием опции command. К таким виджетам относятся: Button, Checkbutton, Radiobutton, Spinbox, Scrollbar, Scale. Выше мы уже неоднократно пользовались этим способом:

button = Button(command=callback)

Такой способ является предпочтительным и наиболее удобным способом привязки.

bind()[1] (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/bind.htm)

Метод bind привязывает событие к какому-либо действию (нажатие кнопки мыши, нажатие клавиши на клавиатуре и т.д.). bind принимает три аргумента:

- название события
- функцию, которая будет вызвана при наступлении события
- третий аргумент (необязательный) строка "+" означает, что эта привязка добавляется к уже существующим. Если третий аргумент опущен или равен пустой строке привязка замещает все другие привязки данного события к виджету.

Mетод bind возвращает идентификатор привязки, который может быть использован в функции unbind.

Обратите внимание, что если bind привязан к окну верхнего уровня, то Tkinter будет обрабатывать события всех виджетов этого окна (см. также bind all ниже).

Функция, которая вызывается при наступлении события, должна принимать один аргумент. Это объект класса Event, в котором описано наступившее событие. Объект класса Event имеет следующие атрибуты (в скобках указаны события, для которых этот атрибут установлен):

- **serial** серийный номер события (все события)
- **num** номер кнопки мыши (ButtonPress. ButtonRelease)
- **focus** имеет ли окно фокус (Enter, Leave)
- height и width ширина и высота окна (Configure, Expose)
- **kevcode** код нажатой клавиши (KevPress, KevRelease)
- state состояние события (для ButtonPress, ButtonRelease, Enter, KeyPress, KeyRelease, Leave, Motion - в виде числа; для Visibility - в виде строки)
- **time** время наступления события (все события)
- **х** и **у** координаты мыши
- **x_root** и **y_root** координаты мыши на экране (ButtonPress,

Стр. 18 из 27 09.04.2017 21:14

ButtonRelease, KeyPress, KeyRelease, Motion)

- char набранный на клавиатуре символ (KeyPress, KeyRelease)
- send event см. документацию по X/Windows
- **keysym** набранный на клавиатуре символ (KeyPress, KeyRelease)
- **keysym_num** набранный на клавиатуре символ в виде числа (KeyPress, KeyRelease)
- **type** тип события в виде числа (все события)
- widget виджет, который получил событие (все события)
- delta изменение при вращении колеса мыши (MouseWheel)

Эта функция может возвращать строки "continue" и "break". Если функция возвращает "continue" то Tkinter продолжит обработку других привязок этого события, если "break" - обработка этого события прекращается. Если функция ничего не возвращает (если возвращает None), то обработка событий продолжается (т.е. это эквивалентно возвращению "continue").

Названия событий

Есть три формы названия событий. Самый простой случай это символ ASCII. Так описываются события нажатия клавиш на клавиатуре:

```
widget.bind("z", callback)
```

callback вызывается каждый раз, когда будет нажата клавиша "z".

Второй способ длиннее, но позволяет описать больше событий. Он имеет следующий синтаксис:

```
<modifier-modifier-type-detail>
```

Название события заключено в угловые скобки. Внутри имеются ноль или более модификаторов, тип события и дополнительная информация (номер нажатой клавиши мыши или символ клавиатуры) Поля разделяются дефисом или пробелом. Пример (привязываем одновременное нажатие Ctrl+Shift+q):

```
widget.bind("<Control-Shift-KeyPress-q>", callback)
```

(в данном примере KeyPress можно убрать).

Третий способ позволяет привязывать виртуальные события - события, которые генерируются самим приложением. Такие события можно создавать самим, а потом привязывать их. Имена таких событий помещаются в двойные угловые скобки: <<Paste>>>. Есть некоторое количество уже определённых виртуальных событий.

Список модификаторов

Стр. 19 из 27 09.04.2017 21:14

- Control
- Alt.
- Shift
- Lock
- Extended
- Prior PgUp
- **Next** PgDown
- Button1, B1 нажата первая (левая) кнопка мыши
- Button2, B2 вторая (средняя) кнопка мыши
- **Button3**, **B3** третья (правая)
- **Button4**, **B4** четвёртая
- **Button5**, **B5** пятая
- Mod1, M1, Command
- Mod2, M2, Option
- Mod3, M3
- Mod4, M4
- Mod5, M5
- Meta, M
- **Double** двойной щелчок мыши (например, <Double-Button-1>)
- **Triple** тройной
- Quadruple четверной

Типы событий

Здесь перечислены все возможные типы событий, для самых часто используемых дано описание. Более подробно см. man bind (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/bind.htm#M7).

- Activate, Deactivate
- MouseWheel прокрутка колесом мыши
- **KeyPress, KeyRelease** нажатие и отпускание клавиши на клавиатуре
- ButtonPress, ButtonRelease, Motion нажатие, отпускание клавиши мыши, движение мышью
- Configure изменение положения или размера окна
- **Map, Unmap** показывание или сокрытие окна (например, в случае сворачивания/разворачивания окна пользователем)
- Visibility
- **Expose** событие генерируется, когда необходимо всё окно или его часть перерисовать
- **Destroy** закрытие окна
- FocusIn, FocusOut получение или лишение фокуса
- Enter, Leave Enter генерируется когда курсор мыши "входит" в окно, Leave когда "уходит" из окна
- Property
- Colormap
- MapRequest, CirculateRequest, ResizeRequest, ConfigureRequest, Create
- Gravity, Reparent, Circulate

Клавиатурные символы

Стр. 20 из 27 09.04.2017 21:14

Полный список см. man keysyms (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/keysyms.htm).

Примеры

```
<Button-1> ИЛИ <1> - Нажата левая клавиша мыши.
```

<Alt-Motion> - движение мышью с нажатой на клавиатуре клавишей Alt.

<кеу> - нажатие любой клавиши на клавиатуре.

Пример:

```
from Tkinter import *
iroot=Tk()
def leftclick(event):
    print u'Вы нажали левую кнопку мыши'
def rightclick(event):
    print u'Вы нажали правую кнопку мыши'
button1=Button(root, text=u'Нажми')
button1.pack()
button1.bind('<Button-1>', leftclick)
button1.bind('<Button-3>', rightclick)
root.mainloop()
```

Дополнительные методы

- bind_all создаёт привязку для всех виджетов приложения. Отличие от привязки к окну верхнего уровня заключается в том, что в случае привязки к окну привязываются все виджеты этого окна, а этот метод привязывает все виджеты приложения (у приложения может быть несколько окон).
- bind_class создаёт привязку для всех виджетов данного класса

Пример:

```
from Tkinter import *
def callback(e):
    print u'Haжaтa κμοπκa', e.widget['text']
'root=Tk()
button1 = Button(root, text='1')
button1.pack()
button2 = Button(root, text='2')
button2.pack()
'root.bind_class('Button', '<1>', callback)
'root.mainloop()
```

■ **bindtags** - позволяет изменить порядок обработки привязок. По умолчанию порядок следующий: виджет, класс, окно, all; где виджет - привязка к виджету (bind), класс - привязка к классу (bind_class), окно - привязка к окну (root.bind), all - привязка всех виджетов (bind_all).

Пример, меняем порядок обработки привязок на обратный:

```
from Tkinter import *
```

Стр. 21 из 27 09.04.2017 21:14

```
def callback1(e): print 'callback1'
def callback2(e): print 'callback2'
def callback3(e): print 'callback3'
def callback4(e): print 'callback4'
'root=Tk()
button = Button(root)
button.pack()
'button.bind('<1>', callback1)
'root.bind_class('Button', '<1>', callback2)
'root.bind('<1>', callback3)
'root.bind_all('<1>', callback4)
'button.bindtags(('all', root, 'Button', button))
'root.mainloop()
```

- **unbind** отвязать виджет от события. В качестве аргумента принимает идентификатор, полученный от метода bind.
- unbind_all то же, что и unbind, только для метода bind all.
- unbind class то же, что и unbind, только для метода bind class.

Изображения

Для работы с изображениями в Tkinter имеется два класса BitmapImage и PhotoImage. BitmapImage представляет собой простое двухцветное изображение, PhotoImage - полноцветное изображение.

BitmapImage

Конструктор класса принимает следующие аргументы:

- background и foreground цвета фона и переднего плана для изображения. Поскольку изображение двухцветное, то эти параметры определяют соответственно чёрный и белый цвет.
- file и maskfile пути к файлу с изображением и к маске (изображению, указывающему какие пиксели будут прозрачными).
- data и maskdata вместо пути к файлу можно указать уже загруженные в память данные изображения. Данная возможность удобна для встраивания изображения в программу.

Пример:

PhotoImage

Стр. 22 из 27 09.04.2017 21:14

PhotoImage позволяет использовать полноцветное изображение. Кроме того у этого класса есть несколько (достаточно примитивных) методов для работы с изображениями. PhotoImage гарантированно понимает формат GIF

Аргументы конструктора:

- file путь к файлу с изображением.
- data вместо пути к файлу можно указать уже загруженные в память данные изображения. Изображения в формате GIF могут быть закодированы с использованием base64. Данная возможность удобна для встраивания изображения в программу.
- **format** явное указание формата изображения.
- width, height ширина и высота изображения.
- **gamma** коррекция гаммы.
- palette палитра изображения.

ttk

ttk (themed tk) это расширение tcl/tk с новым набором виджетов. В ttk используется новый движок для создания виджетов. Этот движок обладает поддержкой тем и стилей оформления. Благодаря этому виджеты ttk выглядят более естественно в различных операционных системах.

Начиная с версий python 2.7 и 3.1.2 в Tkinter включён модуль для работы с ttk.

В ttk включены следующие виджеты, которые можно использовать вместо соответствующих виджетов tk: Button, Checkbutton, Entry, Frame, Label, LabelFrame, Menubutton, PanedWindow, Radiobutton, Scale и Scrollbar. Кроме того имеется несколько новых виджетов: Combobox, Notebook, Progressbar, Separator, Sizegrip и Treeview.

Поскольку это относительно новая возможность Tkinter, несколько слов об установке этого модуля. Версии python 2.7/3.1.2 и старше уже имеют в своём составе этот модуль. Для использования ttk с более ранними версиями python, его нужно установить самостоятельно. Домашняя страница модуля (http://code.google.com/p/python-ttk/). В данный момент python-ttk хостится в svn python.org. Модуль представляет собой один файл - ttk.py, который нужно положить в каталог, где его сможет найти python. Прямые ссылки для скачивания: для версии 2.х (http://svn.python.org /view/*checkout*/sandbox/trunk/ttk-gsoc/src/2.x/ttk.py), для версии 3.х (http://svn.python.org/view/*checkout*/sandbox/trunk/ttk-gsoc/src/3.x/ttk.py).

С точки зрения программиста главное отличие новых виджетов от старых заключается в том, что у виджетов ttk отсутствуют опции для конфигурирования его внешнего вида. Сравните, например, количество STANDARD OPTIONS для старого (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/button.htm) и нового (http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/ttk_button.htm) виджета button. Конфигурация внешнего вида виджетов ttk

Стр. 23 из 27 09.04.2017 21:14

осуществляется через темы и стили. В остальном использование виджетов ttk аналогично соответствующим виджетам tk.

ttk имеет четыре встроенных темы: default, classic, alt, clam. Кроме того дополнительно под Windows есть темы winnative, xpnative и vista, а под Mac OS X - aqua.

Style

Style это класс для работы со стилями и темами. Именно этот класс надо использовать для конфигурирования внешнего вида виджетов. Основные методы класса:

configure

Конфигурирование внешнего вида виджетов. В качестве аргументов принимает название стиля виджета

Внешний вид некоторых виджетов ttk, используется тема clam

(например "TButton") и список опций конфигурирования. Пример:

```
style.configure("TButton", padding=6, relief="flat", background="#ccc")
```

map

Конфигурирование внешнего вида виджетов в зависимости от их состояний (active, pressed, disabled и т.д.). В качестве аргументов принимает название стиля виджета и список опций конфигурирования, где опции представлены в виде списка. Пример:

```
style.map("C.TButton",
foreground=[('pressed', 'red'), ('active', 'blue')],
background=[('pressed', '!disabled', 'black'), ('active', 'white')]
)
```

lookup

Возвращает соответствующую опцию конфигурирования. Пример:

```
style.lookup("TButton", "font")
```

layout

Изменяет layout (схему) виджета. Виджеты ttk состоят из отдельных

Стр. 24 из 27 09.04.2017 21:14

элементов, опций конфигурирования и других вложенных layouts. Следующий пример иллюстрирует применение метода layout:

element create

Создаёт новый элемент темы.

element names

Возвращает список элементов текущей темы.

element_options

Возвращает список опций (конфигурацию), указанного в аргументе элемента.

theme_create

Создаёт новую тему. Аргументы те же, что и в theme_settings.

theme_settings

Конфигурирует существующую тему. Первый аргумент - название темы, второй аргумент - словарь, ключами которого являются названия стилей (ТВutton и т.п.), а значениями - layout соответствующего стиля.

theme names

Возвращает список доступных тем.

theme use

Изменяет текущую тему на указанную в аргументе.

Combobox

Виджет Combobox предназначен для отображения списка значений, их выбора или изменения пользователем. В версии tk ему подобен виджет Listbox. Разница заключается в том, что Combobox имеет возможность сворачиваться подобно свитку, а Listbox будет отображаться всегда открытым. Что бы отобразить Combobox с заранее заданными значениями в форме, достаточно сделать следующее:

Стр. 25 из 27 09.04.2017 21:14

```
import Tkinter
from Tkinter.ttk import *
tk = Tkinter.Tk()
frame = Frame(tk)
frame.grid()
combobox = Combobox(frame,values = [u"ОДИН",u"ДВА",u"ТРИ"],height=3)
#frame - задает родительский виджет, на его территории будет располагаться Combobox
#values - задает набор значений, которые будут содержаться в Combobox изначально
#height - задает высоту выпадающего списка. Если число элементов списка меньше 11, то можно не задава
#Если не задано при колличестве элементов больше 10, то с правой стороны появится полоса прокрутки.
#Если в нашем примере задать значение height меньше трех, то с правой стороны появится полоса прокрути
#но она будет недоступна, а все элементы будут отображаться одновременно.
|сотворох.set(u"ОДИН")#спомощью этой строчки мы установим Сотворох в значение ОДИН изначально
|сотворох.grid(column=0,row=0)#Позиционируем Combobox на форме
| tk.mainloop()
```

Примечания

- 1. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/grab.htm
- 2. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/focus.htm
- 3. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TclCmd/after.htm
- 4. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TclCmd/update.htm
- 5. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/toplevel.htm
- 6. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/pack.htm
- 7. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/pack.htm#M28
- 8. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/grid.htm
- 9. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/grid.htm#M7
- 10. http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/place.htm

Ссылки

- An Introduction to Tkinter (англ.) (http://effbot.org/tkinterbook/) хорошее дополнение к документации
- Роман Сузи. Tkinter в рамках интерактивного курса «Язык программирования Python» (http://www.intuit.ru/department/pl/python/12/)
- Несколько статей на русском (http://www.russianlutheran.org/python/python.html)

The end

Источник — «https://ru.wikiversity.org /w/index.php?title=Курс_по_библиотеке_Tkinter_языка_Python& oldid=124179»

Категория: Python

- Последнее изменение этой страницы: 08:16, 29 октября 2016.
- Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Стр. 26 из 27 09.04.2017 21:14

Подробнее см. Условия использования.

Стр. 27 из 27 09.04.2017 21:14